

● **Verwaltung / Rechnungsanschrift**

Back-Ideen H&G GmbH
Bergstraße 17
66969 Lemberg

● **Kontakt**

Tel. 06331 - 22 717 00
Fax. 06331 - 22 717 05
e-mail: info@back-ideen.de
web: http://www.back-ideen.de

● **Lager / Lieferanschrift**

Back-Ideen H&G GmbH
Industriestraße 6-8
66981 Münchweiler

Gärgehänge

Produktblatt Nr.20

Info und Einbauhinweis für Gärgehänge

Unsere Gehänge sind 100% identisch mit Original-Gehängen der Anlagen-Hersteller und in vielen Betrieben erfolgreich im Einsatz.

Abmessungen sind vom Original Produkt 1:1 übernommen worden.

Garanlagen haben zwischen den einzelnen Gehängen teilweise kleinste Zwischenräume, also muss genau auf Luftspalt zwischen den Gehängen geachtet werden.

Garanlagen werden durch verschiedenste Firmen gewartet. Haupt-Problem ist der Antrieb (Kette). Vielmals ist diese verzogen (gelängt). Dadurch entstehen unterschiedliche Zwischenabstände.

Beachten Sie deshalb beim Selbst- Einbau von Ersatzgehängen folgendes:

- Überprüfen Sie nochmals die Maße im Vergleich mit bestehenden Gehängen
- Wenn alte Gehänge durch einen Crash zerstört wurden, ist an der betreffenden Stelle oft ein Problem (z.B. an der Kette)
- Achten Sie auf den Luftspalt zwischen alten und neuen Gehängen. Er muss in der gesamten Anlage gleich sein. Ist er nicht gleich, kann die Kette an dieser Stelle verzogen sein
- Achten Sie auf eine mögliche Verkantung der Gehänge beim Einbau. Das Gehänge muss sich leicht bewegen lassen. Unter Umständen muss die Aufhängung gesäubert und geölt werden. Oftmals werden Fehler nicht sofort bemerkt, die Anlage läuft eine Zeit und durch die fehlende Schmierung reißt die Kette
- Bauen Sie zunächst ein Ersatzgehänge ein und überprüfen Sie den reibungslosen Lauf

Die vorgenannten Hinweise gelten auch für den Einbau von Original-Gehängen der Anlagenbauer.

Aus diesen Gründen empfehlen wir den Einbau durch ein Fachunternehmen oder durch einen entsprechend geschulten Betriebshandwerker.